

FICHA TÉCNICA CABINET

Se aconseja la utilización de accesorios de protección personal como gafas, zapatos con puntera reforzada y guantes durante la instalación.

Consideraciones previas a la instalación del Cabinet



Herramientas necesarias:

- Nivel burbuja o láser, taladro percutor, mecha broca de widia de \varnothing 6 mm, destornillador punta cruz (philip), cinta métrica, lápiz o fibra indeleble y cutter.
- El uso de silicona neutra no es obligatorio, pero es recomendado.
- Los Cabinets se entregan con tornillos, tarugos y arandelas apropiados para la instalación.

Modo de instalación del Cabinet

1. Remover el Cabinet y los accesorios de instalación de la caja y revisa que no presenten golpes o rayaduras. En caso contrario, contáctate con Zedra o el distribuidor para avanzar con los procedimientos de la garantía.
2. Colocar el Cabinet sobre la pared utilizando el nivel de burbuja o láser para asegurar que esté a plomo.
3. Guiarse por los orificios con los que cuenta el Cabinet y marcar sobre la pared; proceder con el agujereado.
4. Realizar los orificios utilizando el taladro percutor y la mecha broca de widia de \varnothing 6 mm hasta una profundidad de aprox. 60 mm (la medida del orificio debe ser 10 mm más profunda que el largo del tarugo)
5. Insertar los tarugos que se entregan con el Cabinet procurando que no sobresalgan de la pared. En caso de que sobresalgan, retirar y repetir el paso anterior.
6. Instalar el Cabinet en la pared alineándolo con los tarugos colocados en el paso anterior. Utiliza el nivel de burbuja o láser para asegurar que se encuentra nivelado verticalmente.
7. Introducir los tornillos, primero pasándolos por las arandelas y atornillar hasta que el Cabinet quede bien ajustado hacia la pared. *

*Una vez que el tornillo atraviesa por completo al tarugo, el mismo tiene que seguir pasando para lograr que el tarugo se pliegue (en el caso de que la pared sea de ladrillo hueco) y/o comprima (en el caso de una pared maciza) con el fin de asegurar una fijación fuerte.





ZEDRA

ventas@zedra.com.ar
zedra.com.ar

Limpieza y mantenimiento

1. Con el fin de maximizar la durabilidad de nuestros productos, hemos elaborado las siguientes recomendaciones sobre cómo cuidarlos:

- Para el mantenimiento regular, ya sea diario o semanal, se recomienda utilizar un paño apenas húmedo (microfibra) con agua tibia, jabón o detergente en bajas proporciones.
- Aplicar lustramuebles en un paño suave y limpia la superficie seca con movimientos circulares. Seguir las instrucciones del lustramuebles para obtener mejores resultados.
- En el caso de requerir una limpieza más profunda, utilizar un paño intensamente húmedo con agua caliente y detergente en bajas proporciones.
- Evitar el uso de lijas, espátulas o elementos duros que puedan lastimar la superficie de la madera.